


Indigo SHUTTLE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ INDIGO

Артикул: H77

Мы благодарим Вас за выбор коляски INDIGO



ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией коляски внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраняйте ее для дальнейшего использования.

Все приведенные в инструкции рисунки даны для общего представления о процессе сборки и эксплуатации. Производитель в праве вносить изменения во внешний вид и комплектацию изделия без предварительного уведомления покупателя.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ:

Несоблюдение данной инструкции может нанести ущерб здоровью вашего ребенка. Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный при неправильной эксплуатации коляски.

! Коляска предназначена для перевозки ребенка, возрастом с 0 месяцев до трех лет, максимальный вес которого не должен превышать 22 кг.

! Сборка и регулировка коляски должна осуществляться взрослыми.

! Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится вне зоны досягаемости от коляски во время складывания и раскладывания коляски.

! Запрещается вставлять пальцы в какие-либо механизмы изделия.

! Всегда ставьте коляску на тормоз при остановке. На наклонной поверхности эффективность тормоза ограничена.

! Никогда не оставляйте коляску без присмотра, если в ней находится малыш, даже когда она стоит на тормозе.

! Коляска предназначена для транспортировки одного ребенка.

! Любая лишняя нагрузка может привести к потере стабильного положения коляски. Корзина для продуктов рассчитана на 2 кг.

! Не добавляйте матрас толщиной более 10 мм.

! Категорически запрещается превышать допустимый предел.

! Не вешайте вещи на ручки и не кладите их на капюшон, коляска может опрокинуться.

! Категорически запрещается поднимать коляску, спускать по лестнице или эскалатору, когда в ней находится ребенок.

! Не ставьте ребенка на сидение и никогда не оставляйте его в коляске без присмотра.

! При усаживании или высаживании ребенка в (из) коляски обязательно активируйте стояночный тормоз.

! Обязательно пристегивайте ребенка 5-ти точечными ремнями безопасности, как только он научился сидеть самостоятельно.

! Запрещено использовать коляску с углом наклона спинки менее 150° для ребенка в возрасте до 6 месяцев.

! Не используйте изделие, если на нем присутствуют следы поломки или не хватает каких-то деталей.

! Категорически запрещается складывать или раскладывать коляску, если в ней находится ребенок.

! Категорически запрещается раскачивать коляску из стороны в сторону. Невыполнение этих рекомендаций может привести к повреждению конструкции.

! Регулярно проверяйте прочность всех креплений.

! Коляска не предназначена для использования во время бега, катания на коньках или скейтборде.

! Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла.

! Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.

! Запрещается использовать не оригинальные запасные части или аксессуары.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Пользователь должен регулярно проводить техническое обслуживание изделия.
- Укрывайте коляску от дождя и снега с помощью дождевика. Постоянное или продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей может изменить цвет некоторых материалов.
- Если коляска намокла, вытрите ее сухой тряпкой, чтобы металлические части не заржавели.
- Складывайте коляску только после того, как она полностью просохла. Если вы оставите ее во влажном помещении, то на ней может образоваться плесень и ржавчина.
- Храните коляску в сухом месте. Не оставляйте коляску рядом с источниками тепла.
- Не храните коляску во влажном помещении, вблизи источников огня, при высоких или низких температурах.
- Протирайте влажной тряпкой пластмассовые и металлические детали изделия. Можно использовать нейтральное моющее средство. Категорически запрещается использовать растворитель, аммиак или бензин.
- Тщательно очищайте колеса от пыли и песка.
- Оси, втулки, подшипники следует периодически очищать от влаги и пыли с помощью WD 40 и смазывать силиконовой или графитовой смазкой, также это нужно сделать при появлении скрипа колес и пружин амортизаторов в процессе эксплуатации.
- Периодически очищайте части из текстильных материалов мягкой щеткой для одежды.
- Текстильные части изделия запрещается стирать в стиральной машине.
- Коляску рекомендуется мыть губкой в воде не выше 30° С с добавлением мягких моющих средств без предварительного замачивания.
- Регулярно проверяйте исправность тормозов, колес, блокирующих и соединительных элементов, крепежных ремней.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Бампер;
- Капюшон;
- Ручка;
- Спинка;
- Ремни безопасности;
- Корзина;
- Задние колеса — 2 шт.;
- Передние колеса — 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. СБОРКА КОЛЯСКИ.



Для того, чтобы разложить раму коляски необходимо отстегнуть фиксирующий крючок и потянуть за ручку вверх. Разложите коляску до щелчка.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛЯСКИ


УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС:

Вставьте передние колеса в гнезда вращения до характерного щелчка. Потяните за колесо, чтобы убедиться, что оно хорошо зафиксировано. Для того, чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, и вытащите колесо.




УСТАНОВКА/ СНЯТИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС.

Вставьте ось заднего колеса в задний колесный блок на раме до характерного щелчка. Потяните за колесо и проверьте хорошо ли оно зафиксировано. Чтобы снять колесо, нажмите на фиксатор и снимите колесо.




СБОРКА ЛЮЛЬКИ.

Вставьте металлические трубки каркаса люльки в пластиковые опоры. Закрепите материал люльки на каркасе с помощью молний.



УСТАНОВКА ЛЮЛЬКИ.

Установите люльку на раму до характерного щелчка. Убедитесь, что люлька хорошо зафиксирована. Для того, чтобы снять люльку, нажмите на боковые кнопки и потяните люльку вверх.




УСТАНОВКА БАМПЕРА.

Вставьте бампер в отверстия по краям люльки до характерного щелчка. Для демонтажа бампера нажмите на боковые кнопки и вытащите бампер.




ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЮЛЬКИ В СИДЕНИЕ.

Соедините ремни расположенные на нижней части люльки.



Для того, чтобы поменять угол наклона сидения, одновременно нажмите на боковые кнопки и наклоните сидение под нужным углом.



УСТАНОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА.

Нажмите на центральный тормоз на задней раме коляски для парковки коляски. Для разблокировки коляски поднимите тормоз вверх.

