



Модель: RH160



## Инструкция по эксплуатации

Стульчик для кормления

# Juicy

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.



## Комплектация



Сиденье стула



Табурет



Столешница




Нижняя  
столешница



Разделитель  
для ножек



Подставка  
для ножек



Ремень  
безопасности



Накладка



Накладки  
на ножки



Ножки



Распорки



Предохранитель




Отвертка



Винты и гайки



## Способ установки



**Шаг 1:** Перед установкой стульчика соединяем четыре ножки.

**Шаг 2:** Вставьте ножки в отверстия основания один за другим, зафиксируйте винтами и закрепите пружинную защелку на основании.

**Шаг 3:** Установите распорки, соедините самую длинную деталь со средней частью задней ножки, затем по очереди установите левую и правую распорки.


**Внимание:** соединительная рама должна быть установлена до начала эксплуатации стула.



**Шаг 4:** Отрегулируйте накладки на ножки стульчика так, чтобы четыре угла были обращены наружу и плотно прилегли к полу.

**Шаг 5:** На соединениях с обеих сторон сиденья должны быть установлены защелки, чтобы избежать падения из-за разъединения сиденья и табурета.

**Шаг 6:** Наденьте накладку на стульчик.



**Шаг 7:** Протяните ремень через сиденье. Когда ребенок сидит в детском кресле, всегда пристегивайте ремень безопасности и отрегулируйте его длину до нужной.

**Шаг 8:** Нажмите на фиксатор под столешницей и отрегулируйте ее положение.

Снимите нижнюю половину ножки, установите четыре накладки на ножки и отрегулируйте угол.

## Внимание

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Всегда используйте удерживающую систему.
- Не позволяйте ребенку залезать на изделие.
- Не используйте изделие, если все компоненты не установлены и не отрегулированы правильно.
- Помните о риске наличия открытого огня и других источников сильного тепла вблизи изделия.
- Помните о риске опрокидывания, когда ваш ребенок может упереться ногами в стол или любую другую конструкцию.
- Не используйте продукт, пока ребенок не сможет сидеть самостоятельно.
- Не используйте этот продукт, если какая-либо его часть повреждена, порвана или отсутствует.
- Не допускайте детей к раскладыванию и складыванию изделий во избежание травм.
- Этот продукт подходит для детей до 3 лет или весом до 15 кг.



## Гарантийный талон

### Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

**Примечание:** изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена \_\_\_\_\_

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Стульчик для кормления. Модель RH160 метал/ножки  
Изготовитель: TAIZHOU HANNA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.  
Address NO. 559, West Luqiao Avenue, Lubei street, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang, China. Китай  
Импортер: ООО «РАНТ трейд»  
129626, Москва, 2-я Мытищинская ул., 2, стр. 1. Этаж 5, помещение 1, комната 2.  
Тел: +7 (499) 653-88-33  
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»  
129626, Москва, 2-я Мытищинская ул., 2, стр. 1. Этаж 5, помещение 1, комната 2.  
Тел: +7 (499) 653-88-33  
Дата изготовления: 09.2023  
Возрастная группа: 6-36 месяцев.  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Состав: металл, пластик, экокожа, ткань синтетическая.  
Произведено в Китае.

**EAC**