(C) RANT Модель: RA301 Инструкция по эксплуатации Прогулочная коляска

ACTION



Komesa "Dercasa RAZII ACTION

Horossevines Distribution steeling Bibly Products Co., Ltd

Horossevines Distribution steeling Bibly Products Co., Ltd

Horossevines Distribution steeling Bibly Residence States String

Horossevines States String String String String

Horossevines String String String String

Horossevines String String String

Horossevines String String


Horossevines Stri



Инструкция по эксплуатации:

Чтобы избежать несчастных случаев, пожалуйста, всегда проверяйте все детали коляски.

- 1. При складывании или раскладывании, в случае заедания, проверьте причину и следуйте инструкции по эксплуатации, чтобы избежать ненужных повреждений.
- 2.При очистке тканевого чехла следует избегать его погружения в воду, и использовать щетку для чистки. 3.Регулярно проверяйте исправность креплений и других деталей, при необходимости, пожалуйста, замените поврежденные детали.




Предупреждение!

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием и сохраните ее. Использование не в соответствии с данной инструкцией может повлиять на безопасность детей.


- 1. Пожалуйста, убедитесь, что все блокировочные устройства уже заблокированы перед использованием.
- 2. Пожалуйста, проверьте, все ли соединения и крепления установлены на свои места перед использованием.
- 3. Ребенок в коляске должен находится под присмотром взрослых.
- 4. Ребенок должен быть пристегнут ремнями безопасности.
- 5. Коляска предназначена для одного ребенка.
- 6. Не используйте коляску в опасных зонах и вблизи неровностей.
- 7. Следите за тем, чтобы дети не вылезали из поручня или стояли на сиденье.
- 8. Эта коляска подходит для детей возрастом 6-36 месяцев.
- 9. Максимальная нагрузка коляски составляет 15 кг.
- 10. Максимальная нагрузка корзины 2,5 кг.
- 11. Запрещается размещать груз на ручке.

Меры предосторожности перед сборкой.


Перед установкой и использованием, пожалуйста, тщательно проверьте продукт на наличие поврежденных частей, отсутствующих деталей. В случае потерянных или поврежденных частей обратитесь к продавцу. Регулярная проверка коляски обеспечивает срок службы.




1. Как показано на рисунке выше, вы найдете раму изделия, поручень, передние и задние колеса после распаковки коробки.




2. Как показано на рисунке, откройте крючок, поднимите ручку, пока не услышите звук «щелчка», затем осторожно опустите нажимающую ручку, чтобы убедиться, что рама коляски полностью разложена и заблокирована.




3. Вставьте вертикальную ось переднего колеса в соответствующее отверстие, как показано на рисунке, установите два передних колеса. Проделайте тоже самое с задними колесами.



4.Как показано на рисунке слева, установите бампер.



5. Отрегулируйте угол подножки, как показано на рисунке, зажав с обоих сторон.



6. Для быстрого снятия бампера нажмите кнопки с двух сторон, как показано на рисунке.




7. Как показано на рисунке, можно заблокировать заднее колесо, опустив рычаг тормоза заднего колеса. Для разблокировки можно поднять тормозной рычаг.



8. Отрегулируйте угол спинки, как показано на рисунке, зажав регулировочную пряжку и потяните.

Регулировка ремня безопасности: 1. Застегните ремень безопасной пряжкой, вставив обе стороны в пряжку, звук «щелчка» означает блокировку.

2. Нажмите круглую кнопку посередине пряжки, чтобы расстегнуть защитную пряжку.



Предупреждение: запрещается складывать коляску вместе с ребенком

Для складывания коляски нажмите кнопку блокировки на ручке и начните складывание.

